

**Funksjons-
knapp**



Klokken er laget slik at den viser tid eller dato kun når man ønsker det.

Det vises i 5 sekunder før klokken automatisk går tilbake i dvale modus.

Fordelen med dette er en lengre levetid mellom hvert batteri bytte.

Funksjoner:

Trykk 1 gang på funksjonsknappen for å vise tiden.

Trykk deretter 1 gang til (innen 5 sekunder) og klokken vil vise dato.

Trykk 1 gang til (innen 5 sekunder) og klokken viser sekunder.

Klokken viser det du velger i 5 sekunder og går deretter automatisk tilbake i dvale modus.

Innstillinger:

Trykk 1 gang på funksjonsknappen.

Trykk deretter (innen 5 sek) og hold knappen inne.

Timer begynner å blinke.

Trykk deretter X antall ganger til du har kommet til ønsket tall.

Trykk deretter og hold funksjonsknappen inne for å bytte til minutter.

Utfør deretter X antall trykk til du når ønskede minutter.

Trykk og hold, så kommer du inn på årstall.

Utfør ønsket innstilling på samme måte som over.

Trykk og hold nok en gang og du kan stille dato.

Til slutt kommer du rundt til klokka og du er ferdig med innstillingene.