

BRUKERVEILEDNING

SILIKONKLOKKE VANNTETT



A

M

Funksjoner:

Trykk 1 gang på M for å vise dato.

Klokken returnerer automatisk til visning av tid etter ca 3 sekunder

Trykk 1 gang til (innen 3 sekunder) og klokken viser sekunder.

For å komme tilbake til visning av tid, trykker du på M en gang til

Innstillinger:

Trykk 2 ganger på A.

Du har nå kommet inn på innstilling av dato.

Trykk deretter X antall ganger på M til du har kommet til ønsket tall (1-12).

Trykk på A en gang til for å bytte til dag.

Trykk deretter X antall ganger på M til du har kommet til ønsket tall (1-31).

Trykk på A en gang til for å bytte til time.

Trykk deretter X antall ganger på M til du har kommet til ønsket tall (1-12 A/P).

Trykk på A en gang til for å bytte til minutter.

Trykk deretter X antall ganger på M til du har kommet til ønsket tall (00-59).

Trykk på A en gang til for å komme rundt til normal visning av klokka og du er ferdig med innstillingene.