

VIKTIG !

Det er veldig viktig å følge punktene under før montering.
Dette for å sikre et godt resultat.



Steg 1

Rull dekoren løst
motsatt vei av slik du
mottok den.



Steg 2

Sett på en strikk eller
tilsvarende, slik at den
holder seg på plass.



Steg 3

La den være rullet slik i
maks 1 time. Ikke la den
være slik i for lang tid, for
da kan det hende at du må
starte prosessen på nytt.



Steg 4

Ta av strikken og rull den
deretter ut på et flatt bord
eller tilsvarende.



Steg 5

Plasser en tung gjenstand
som en bok eller
tilsvarende i hvert hjørne,
slik at dekoren holder seg
flatt på bordet.



Steg 6

La det ligge slik i minst 2-4
timer eller til dekoren ikke
krøller seg når du løfter
bøkene.
Du kan sjekke underveis
ved å forsøke å løfte bort
en bok.



Steg 7

Dekoren er nå klar til
montering på egnet underlag.